

IMPORTANT

Il est important de lire, comprendre et respecter la version abrégée du **Guide des meilleures pratiques d'installation du revêtement extérieur en bois massif**, joint avec votre commande de revêtement, afin de rencontrer les termes et conditions permettant l'application de la garantie.

Avant et pendant son installation, gardez le produit dans un endroit sec et ventilé, protégé du soleil et des intempéries.

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le revêtement correspond au modèle et à la couleur commandés.

Si vous avez des doutes sur la non-conformité du produit, ne l'installez pas. **Contactez-nous** pour que nous puissions effectuer les vérifications nécessaires.

Assurez-vous d'avoir de la teinture pour retoucher les endroits requis tels que les clous, les extrémités, les coupes, etc. Il est important de ne laissez **aucune** surface de bois à nu.

Pour l'installation du revêtement sans agrafe apparente, l'outil nécessaire est une agrafeuse pneumatique de finition.

Agrafes et clous du **Groupe Crête** sont obligatoires. Ils sont conçus pour maximiser la performance de votre revêtement.