

# IMPORTANT

## Il est important de lire, comprendre et respecter

la version abrégée du Guide des meilleures pratiques  
d'installation du revêtement extérieur en bois massif, joint  
avec votre commande de revêtement, afin de rencontrer les  
termes et conditions permettant l'application de la garantie.

→ Avant et pendant son installation,

gardez le produit dans un endroit sec et ventilé,  
protégé du soleil et des intempéries.

→ Avant de commencer l'installation,

assurez-vous que le revêtement correspond  
au modèle et à la couleur commandés.

Si vous avez des doutes sur la non-conformité du produit,  
ne l'installez pas. Contactez-nous pour que nous puissions  
effectuer les vérifications nécessaires.

Assurez-vous d'avoir de la teinture pour retoucher les endroits requis  
tels que les clous, les extrémités, les coupes, etc. Il est important de  
ne laissez aucune surface de bois à nu.

Pour l'installation du revêtement sans agrafe apparente,  
l'outil nécessaire est une agrafeuse pneumatique de finition.

Agrafes et clous du Groupe Crête sont obligatoires.  
Ils sont conçus pour maximiser la performance de votre revêtement.